NamiOne

Hướng dẫn sử dụng
Công tắc cảm ứng thông minh

Models: NME-WFS0/1-R1T-WH ; NME-WFS0/2-R1T-WH
NME-WFS0/3-R1T-WH ; NME-WFS0/4-R1T-WH

Lưu ý:

1. Sản phẩm chỉ có thể kết nối với bộ định tuyến (router) WiFi băng tần 2.4G; không hỗ trợ WiFi 5G.
2. Hãy đặt tên tài khoản và mật khẩu WiFi bằng các chữ cái và chữ số thông thường; không sử dụng các ký tự đặc biệt. (như @, #, $, %,...)

Hướng dẫn lắp đặt

Khi thiết bị phát hiện nồng độ khí gas tự nhiên đạt đến 8% LEL, thiết bị sẽ phát báo động, gửi thông báo qua ứng dụng (app) và đóng các van điện từ. Khi nồng độ khí gas trở về mức 0% LEL, thiết bị sẽ ngừng báo động và quay lại trạng thái giám sát bình thường.



Đầu nối dây nóng "L"
Các đầu nối dây cho bóng đèn "L1, L2, L3, L4"
Đầu nối dây nguội "N"(**Lưu ý**: Bắt buộc phải có dây nguội)

Sơ đồ đấu dây



Cố định công tắc vào tường

1. Đặt giá đỡ vào đế âm (hộp điện) trên tường.
2. Lắp hai ốc vít để cố định giá đỡ.
3. Kết nối các dây điện theo đúng yêu cầu (như sơ đồ đấu nối đã xem ở hình trước).
4. Gắn thiết bị vào giá đỡ đã lắp.
5. Bật nguồn điện và thiết bị sẽ bắt đầu hoạt động.

Trạng thái đèn chỉ báo

1. Đèn chỉ báo WiFi nhấp nháy nhanh-> Chế độ cấu hình mạng nhanh (EZ Mode).
2. Đèn chỉ báo WiFi nhấp nháy chậm-> Chế độ cấu hình mạng AP (AP Mode).
3. Kết nối các dây điện theo đúng yêu cầu (như sơ đồ đấu nối đã xem ở hình trước).
4. Đèn chỉ báo WiFi luôn tắt-> Trạng thái Đang trực tuyến hoặc Ngoại tuyến (tùy vào cài đặt đèn nền).

Cách tải ứng dụng

1. Quét mã QR hiển thị bên phải, hoặc tìm kiếm từ khóa "NamiOne" trên App Store (iOS) hoặc Google Play Store (Android)

Quét mã để
tải ngay Nami One

Cách đăng nhập ứng dụng

1. Tải xuống hoặc quét mã QR để cài đặt ứng dụng NamiOne.
2. Ứng dụng sẽ yêu cầu bạn đăng ký tài khoản.
3. Nhập số điện thoại hoặc email của bạn và chọn Khu vực.
4. Nhận mã xác thực (gửi về tin nhắn hoặc email).
5. Nhập mã xác thực vào ứng dụng.
6. Đăng nhập bằng mật khẩu.



Cách thiết lập nhà của bạn

Nhập tên cho ngôi nhà và chọn các phòng chức năng.
Hoàn tất thiết lập thành công.



Cách thêm thiết bị mới bằng kết nối nhanh (EZ Mode)

1. Đảm bảo điện thoại kết nối với mạng WiFi, sau đó bật nguồn thiết bị.
2. Nhấn & giữ bất kỳ nút cảm ứng trong 5-8s đến khi đèn báo WiFi nhấp nháy.
3. Mở ứng dụng, nhấn "Thêm thiết bị" hoặc dấu "+" và chọn "Công tắc WiFi".
4. Chọn mạng WiFi, nhập mật khẩu WiFi và chọn chế độ "EZ Mode" để kết nối.
5. Sau khi kết nối, ứng dụng sẽ thực hiện quá trình cấu hình thiết bị.
6. Đổi tên thiết bị và chọn phòng, sau đó nhấn "Hoàn tất" (Lưu ý: Tên thiết bị không sử dụng các ký tự đặc biệt).

1
All Devices
客厅
主卧
次卧
LSP-KG3
Offline
Wifi Plug 4
Offline
Wifi Plug+2USB
Offline
智能插座
Offline
Wifi Plug 5
Offline
LSPA4空调伴侣
Offline
Home
Smart
Me


Add Manually
Auto Scan
Electrical
Lighting
Sensors
Large Home A...
Small Home A...
Kitchen Appliances
Exercise & Health
Security & Video Su...
Gateway Control
Outdoor
Socket
Socket (Wi-Fi)
Socket (Zigbee)
Socket (BLE)
Socket (NB-IoT)
Socket (other)
Power Strip
Power Strip (Wi-Fi)
Power Strip (Zigbee)
Power Strip (other)
Switch
Switch (Wi-Fi)
Switch (Zigbee)
Switch (GPRS)
You are advised to enable Bluet...
Enable Bluetooth to add some Wi-Fi ...


Cancel
Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password.
If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to be 2.4GHz. Common router setting method
Wi-Fi - 5Ghz
Wi-Fi - 2.4Ghz
LONGSIPU
longsipu168
Next


Cancel
EZ Mode
Reset the device first.
Power on the device and confirm that the indicator is blinking rapidly.
Note: please complete the network distribution within 3 minutes after resetting the device.
Perform net pairing as prompted.
Confirm the indicator is blinking rapidly.
Next


Adding device...
Ensure that the Wi-Fi signal is good.
01:56
Scan devices.
Register on Cloud.
Initialize the device.


LSP-KG3
Long press to edit switch name
Switch 1
Switch 2
Switch 3
ON
All On
Timer
Setting
OFF
All Off

Lắp đặt bằng băng dính hai mặt:



a. Gỡ lớp bảo vệ ở một mặt của băng dính hai mặt, sau đó dán băng dính hai mặt vào mặt sau của tấm gắn.
b. Gỡ lớp bảo vệ ở mặt còn lại của băng dính hai mặt, rồi cố định tấm gắn lên trần;
c. Căn chỉnh thiết bị với tấm lắp → canh thẳng và đóng lại, sau đó xoay theo chiều kim đồng hồ, bạn sẽ nghe tiếng “click”. Điều đó có nghĩa là thiết bị đã được lắp cố định.

Cách thêm thiết bị ở chế độ AP

1. Đảm bảo điện thoại kết nối WiFi, sau đó bật nguồn thiết bị.
2. Khi đèn báo WiFi đang nhấp nháy nhanh (Chế độ EZ), tiếp tục nhấn giữ trong 5-8s; đèn sẽ chuyển sang nhấp nháy chậm, khoảng 3s.
3. Mở ứng dụng, nhấn "Thêm thiết bị" hoặc dấu "+" và chọn "Công tắc WiFi" để thêm.
4. Chọn mạng WiFi, nhập mật khẩu WiFi và sử dụng “Chế độ AP” để kết nối.
5. Nhấn “Đi đến kết nối”.
6. Chọn tên mạng smartlife XXXX, sau đó nhấn “Kết nối”.
7. Quay lại trang ứng dụng.
8. Chờ quá trình thiết lập mạng hoàn tất.















Thông số kỹ thuật

Điện áp đầu vào	AC 100-240V
Dòng điện định mức	16A
Tần số	50/60 Hz
Tần số WiFi	2.4 GHz

Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào trong quá trình sử dụng, bạn có thể tìm các giải pháp tương ứng thông qua ứng dụng chính thức. Như được hiển thị trong hình dưới đây: